

Úvodní pokyny

Při výrobě zbraní je třeba dodržovat některé obecné principy.

Například bezpečnost – vždy, pokud je to možné, používat ochranné pomůcky (pracovní rukavice, kryty obličejů, ...). Zejména pokud používáte nějakou mechanizaci: Při používání vrtačky, přímočaré pily atp. si jejich obsluhu nejdřív nechte od někoho kdo to umí předvést, neboť taková přímočarka vám uřízne prst raz dva.

Pokud někde v návodech mluvím o chemoprenu, mám tím na mysli Chemopren Extrém (je více druhů, ostatní nás nezajímají).

Kobercovkou obalená, nabarvená a chemoprenem slepená karimatka je po skončení výroby podezřele tvrdá. Nebojte! Po pár ranách změkne. Proto raději nenoste ještě nebojované zbraně ke schvalování – může se vám stát, že vám příliš horlivý schvalovač zbraň nedovolí, neb ji bude považovat za příliš tvrdou – raději si s ní dejte pár cvičných soubojů a pak teprve na bitvu ke schvalování.

Kobercovka má výrazně menší teplotní roztažnost než karimatka. Proč to píšu? Pokud máte čepel nějak plošně tvarovanou (zejména se s tím setkáme u seker), může se stát, že se čepel, obalená kobercovkou po ránu ve stínu, se na sluníčku roztáhne a rýhy atp. na čepeli se zahladí, neb se kobercovka vypne (roztáhne se teplem míň než karimatka). Proto karimatku před obalením nechte trochu nahřát na sluníčku a pak teprve obalujte kobercovkou!!

A hlavně se nebojte experimentovat! Spoustu věcí vypadá složitě a při tom je celkem jednoduchá! (Na druhou stranu spoustu věcí vypadá jednoduchá a je při tom pekelně složitá, ale to stejně nepoznáte, dokud to nezkusíteJ)

Výrobě zdar!

A pokud máte nějaké připomínky, postřehy nebo jen dotazy, pochlubte se, nebo se zeptejte v diskusi na našich stránkách!

Tomš Papilus Maximus